

Instrukcja Obsługi Zbiorników Elastycznych hydroBank



- 1) Zbiorniki rozwinąć na równej nawierzchni, uprzednio usuwając z niej wszelkie ostre odłamki, kamienie, gałęzie itp.
- 2) W celu poprawienia komfortu użytkowania, miejsce spoczynku zbiornika można wyłożyć plandeką, płachtą czy też pianką techniczną.
- 3) Podczas napełniania zbiornika należy robić to poprzez króciec / zawór umiejscowiony na krawędzi tuż nad zgrzewem.
- 4) Króciec na szczycie hydroBanka podczas procesu napełniania MUSI być cały czas otwarty. Umożliwi to wydostanie się powietrza z wnętrza zbiornika.

UWAGA :

- Zabrania się przepelnienia zbiornika powyżej pojemności nominalnej podanej na zamówieniu dołączonego do każdego ze zbiorników.
- Nie napełniać zbiornika podczas panowania ujemnych temperatur.